

TOYOTA RAV4

Артикул: **Сталь** 111.05769.1 Картер и КПП


Кузов: Все

Год выпуска: 2006-2013/2013-

Двигатель и КПП 2,0 CVT; 2,2D AT

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 шт.
2. Гайка М10.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	4 шт.
4. Шайба пружинная 10.....	2 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.
6. Шпилька закладная М10.....	1 шт.
7. Шпилька закладная М10.....	1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на поперечную балку, крепить шпильками закладными М10 и гайками М10.

2. Вырезать в пыльнике два прямоугольных отверстия для установленных кронштейнов.

3. Ослабить в задней части подрамника два болта.

4. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.